

MONTAGEANLEITUNG

MONTAGEANLEITUNG SOLARSYSTEM SK PLUS S



Montage der Solarkalotte SK Plus S mit Stockschauben in die Unterkonstruktion

1. Solarkalotte passend für Profil auf dem Obergurt positionieren
2. Stockschraube mit der Solarkalotte SK Plus S in die Unterkonstruktion befestigen
3. 4 speziellen Drillnox Bohrschrauben 4,8 X 22 E14 mit Hinterschnitt seitlich befestigen
4. Aluprofil mit Mutter und Kontermutter auf die Stockschraube fixieren